

W jaki sposób zmierzyć okno przed zamówieniem plisy bezinwazyjnej?

Zmierz szerokość szyby wraz z listwą przyszybową jak pokazano na schemacie. Uzyskana wartość w milimetrach odpowiada szerokości plisy jaką powinieneś wybrać w sklepie. Długość plisy to wysokość ramy okna. Dokładnie takie wymiary wybierz w sklepie.

Dokonując starannego pomiaru szyby unikniesz prześwitów i jednocześnie zapewnisz swobodne sterowanie plisą. Plisy produkujemy z dokładnością do 1 mm. pod wybrany wymiar, zarówno na wysokości jak szerokości.

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, lub potrzebujesz rozmiaru który nie widzisz w ofercie sklepu? Zadzwoń 692438510 lub napisz: sklep@stol-kar.eu Jesteśmy do Twojej dyspozycji..

