

## W jaki sposób zmierzyć okno przed zamówieniem Rolety 3D?

Zmierz szerokość wnęki i dodaj od 10 do 20 cm. Następnie zmierz wysokość od miejsca planowanego montażu (ściana, sufit) do parapetu lub podłogi. Jeśli planujesz przykręcić roletę do skrzydła okna na wkręty, zmierz szerokość tak aby zakrywała światło szyby. Wysokość takiej rolety to wysokość całego skrzydła okna.

Uwaga!: Roleta 3D działa w sposób niespotykany w żadnej innej roletcie. Z racji ruchomych skrzydełek tkaniny ( w ułożeniu pionowym) umieszczonych pomiędzy dwoma pionowymi warstwami siateczkowej tkaniny, nazywana jest czasem materiałową żaluzją. W celu uzyskania wariantu otwartej rolety trzeba ją rozwinąć do końca. Oznacza to, że roleta powinna sięgać do parapetu (lub w przypadku okien tarasowych czy balkonowych do podłogi) nie opierając się o żadną płaszczyznę. Duży aluminiowy obciążnik powinien pracować swobodnie a tym samym pozwolić roletcie ułożyć paseczki idealnie symetrycznie i pod kątem wybranym przez użytkownika.

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, lub potrzebujesz rozmiaru który nie widnieje w ofercie sklepu? Zadzwoń 692438510 lub napisz: [sklep@stol-kar.eu](mailto:sklep@stol-kar.eu) Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

